

trockenlaufen

[Verdampfer](#) laufen trocken, wenn entweder der Tank leer ist (bzw. nicht nachgetröpfelt wird) oder der [Nachfluss](#) zu schwach ist.

Dies kann technische Gründe, wie defekte Fertigcoils oder zu fest gepresste Watte haben, oder an anderen Faktoren wie zu hoher Leistung oder zu langsamem [Nachfluss](#) liegen.

Das trockenlaufen führt, wenn es nicht bemerkt wird, zum [Dry Hit](#).