

Airflow Control

Eine Airflowcontrol regelt die Menge an Luft, die in den Verdampfer gelangt.

Etwas weniger Luft führt häufig zu einem intensiveren Geschmack, begrenzt aber (neben dem [Nachfluss](#)) auch die maximale Leistung und die Temperatur des Dampfes.

Bei Bottomcoilern wird empfohlen bei längerer Nichtbenutzung die [AFC](#) zu schließen, um ein Volllaufen der Verdampferkammer zu verhindern.

Aus technischer Sicht ist dieser Tipp fragwürdig, da man die Kammer auch von oben abschließen müsste. Fakt ist, dass so ein Auslaufen durch die [Airflow](#) zumindest verlangsamt wird.

[AFC](#) offen (links), halb geschlossen (mitte) und geschlossen (rechts).

vapoo.de/attachment/895/ vapoo.de/attachment/896/ vapoo.de/attachment/897/