

Hybrid

Direkte Verbindung des Verdampfers mit dem Akku, ausschließlich bei MechMods verbaut.

Bei einem [Hybridanschluss](#) liegt der [Akku](#) direkt unter dem [510er](#) und der Pluspol des Verdampfers hat direkten Kontakt. Damit sollen Übergangswiderstände gespart werden. Hybridanschlüsse werden nur in MechMods verbaut.

Bei der Benutzung von Hybrid-[Akkuträger](#) ist unbedingt darauf zu achten, dass der Pluspol des Verdampfers übersteht, da es sonst zu einem Kurzschluss kommen kann.

vapoo.de/attachment/16963/

[Hybridanschluss](#) im [Akkuträger](#) mit [Akku](#) darunter (links) und Innenansicht eines Hybridabschlusses (rechts)

vapoo.de/attachment/1056/ vapoo.de/attachment/1057/